

Sodobni števec električne energije, MT/ME 371,351 ali MT/ME372 proizvajalca Iskraemeco

Elektronski števec el. energije Vam omogoča spremljanje porabe električne energije na več načinov:

- Neposredno na samem odjemnem mestu preko prikazovalnika (LCD zaslona).

Zaradi lažjega razumevanja znakovnih oz. številčnih prikazov na LCD zaslonu vam v nadaljevanju podajamo izbor uporabniških informacij:



Prikazovalnik (LCD zaslon) trifaznega elektronskega števca MT/ME 371/2



Prikaz podatkov na LCD zaslonu

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za dvotarifno merjenje tako več ni potrebna stikalna ura, ker je le ta že vgrajena v števecu. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

KODA	OPIS
15.8.0	Prevzeta skupna energija - ET
15.8.1	Prevzeta energija v prvi oz. višji tarifi - VT
15.8.2	Prevzeta energija v drugi oz. manjši tarifi - MT

Prikaz aktivne tarife

Prikaz aktivne tarife je viden v spodnjem levem delu LCD zaslona, kjer je napis VT in MT. Aktivna tarifa je tista nad katero je prižgana zastavica (▼).

Izbrani števec električne energije ima 6 odbirnih mest.

Prikazovalnik (LCD zaslon) trifaznega elektronskega števca MT/ME 351



Prikaz podatkov na LCD zaslonu

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

KODA	OPIS
1.8.0	Prevzeta skupna energija - ET
1.8.1	Prevzeta energija v prvi oz. višji tarifi - VT
1.8.2	Prevzeta energija v drugi oz. manjši tarifi - MT

Prikaz aktivne tarife

V levem kotu spodaj prikazovalnika so izmenično prikazujejo stanje številčnika VT in MT.

Izbrani števec električne energije ima 6 odbirnih mest.

Navodilo za uporabnike

Pri vnosu stanj v aplikacijo e – storitve iz elektronskih števec je potrebno vpisovati vodeče ničle. Odjemalci električne energije morajo vnesti vrednost stanja števca s toliko števili kot jih vidijo na predhodnem stanju. Primer, če imamo na ekranu predhodno stanje 000000kWh VT in 000000kWh MT in smo na primer po VT porabili 33kWh po MT pa 66kWh, moramo vpisati vodeče ničle: VT=000033kWh, MT=000066kWh.

Vsa nova stanja se morajo vpisovati z vodečimi ničlami.

Za več informacij se obrnite na naše informacijske točke.

Klicni center: telefon 03 42 01 180

Operatorji klicnega centra so Vam na voljo vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro.

Elektronska pošta: omreznina@elektro-celje.si